1. 前準備

計算対象のクレーン車のスペック番号を調べます。

 (1) スペック番号 (2) 製造番号 (3) 製造年月 	【補 【 【 【 【 】	足】 _{スペック番号} モデル名 GR-250N-2-00101
計算条件を決定します。	(2) TADANO LTD	【注記】 荷重は、定格総荷重を超えないよう
・スペック番号 ・ブーム長さ ・作業半径 ・ <mark>荷重</mark> ・アウトリガ張出幅	: GR - 250N - 2 - 00101 : 30.5m : 10m : 5t(フック質量を含まず) : 6.5m	にしてください。 【補足】 アウトリガ異張出時は、「作業領域 図(取扱説明書記載)」と「定格総荷 重表」から定格総荷重を求めてくだ さい。





3.作業条件の入力





O/R(アウトリガ)張出幅

O/R張出幅	(m)	6.50/1-4	¥	
異張出時 O/R張出幅	(m)	選択リスト 6.50/1-4 6.10/1-4 5.00/1-4		3 4 50 ♀ 6.50 ♀
旋回位置	(*)	3.60/1-4 3.10/1-4		
フック	(t)	異張出	_	

< 等張出の場合 >

- 「v」をクリックして、O/R張出幅を選択してください。
- 「6.50/1-4」とは、1 4番の0 / Rを全て6.50m張出
- すという意味です。



< 異張出の場合 >

「O/R張出幅」の「v」をクリックして、「異張出」を選 択し、「異張出時O/R張出幅」の「v」をクリックして、 各O/Rの張出幅を選択してください。



対象クレーン車: GR - 250N - 2 - 00101の場合

旋回位置

「v」をクリックしてブーム(上部旋回体)の旋回角 度を選択してください。

	旋回位置	(°)	最大反力 🛛 💙	
>	フック	(t)	選択リスト 最大反力	
	作業半径	(m)	90°毎 オンアウトリガ	
	起伏角度	(*)	入力	

- 「最大反力」:作業条件入力時の最大反力値を 計算します。(通常はこちらを選択 します。)
- 「90°毎」: ブームが前後左右を向いた時の反 力値を計算します。
- 「オンアウトリガ」: ブームが各ジャッキの方向を 向いた時の反力値を計算します。
- 「入力」 : 任意の旋回角度での反力値を計 算します。 に旋回角度を数値で ついた 入力してください。

「v」をクリックして作業に使用するフックを選択 してください。

フック	(t)	荷重に含む	*
作業半径	(m)	選択リスト 荷重に含む	
起伏角度	(°)	25 ton吊 4 ton吊	

<「荷重に含む」を選択の場合> にフック質量を含んだ荷重を数値で入力して ください。

4.計算と計算結果の保存

1.前準備

ジャッキ反力計算マニュアル

作業半径 起伏角度

作業半径か起伏角度のいずれか片方だけを数値で 入力してください。 ただし、ラフィングジブでの「ジブチルト」が「未定」 の場合のみ、両方を入力してください。

作業半径	(m)	10
起伏角度	(*)	

荷重

荷重を入力してください。

荷重 (t) 5

の「フック」で「フック」を選択した場合は、フック 質量を除いた荷重を入力してください。

の「フック」で「荷重に含む」を選択した場合は、 フック質量も含めた荷重を入力してください。

フック質量も含めた荷重が、定格総荷重を超えな いように注意してください。

指定ブーム長さ

の「ブーム長さ」で「入力」を選択した場合は、 ブーム長さを数値で入力してください。

▶ 指定ブーム長さ (m)

指定ジブチルト

の「ジブチルト」で「入力」を選択した場合は、ジ ブチルト角度を数値で入力してください。

指定ジブチルト (゜)

指定旋回角度

の「旋回角度」で「入力」を選択した場合は、旋 回角度を数値で入力してください。

指定旋回角度 (゜)

以上で作業条件の入力は完了です。

4.計算と計算結果の保存

「反力」をクリックします。

GR-250N-2	2-00)101 X型アウトリカ	י ד)				
ブーム長さ	(m)	30.5 m 💌			◆ キャリア前方	1 00° 2	
ジブ長さ	(m)	格納			and a conversion of the second	T ³⁰ T	
ジブチルト	()	選択リスト 🔽					
カウンタウエイト	(t)	0.0 t 💌			180°		
O/R張出幅	(m)	6.50/1-4	j.				
異張出時 O/R張出幅	(m)	1 2 6.50 ₩ 6.50 ₩ 6	3 .50 <mark>∨</mark> 6	4 6.50 💌	16-444-44 (16-41-7	4 270° 3	
旋回位置	(*)	最大反力			1作素余件を入 してください。	刀相アウトリカ張出状態レイとク	ハリック
フック	(t)	25 ton吊 🛛 💌			・「作業半径」と	「起伏角度」は、何れか、	片方の
作業半径	(m)	10			● み人力してくたる ● アウトリガ 異雄	乏い。 毛屮時(† 「∩/p距屮幅」	を「卑
起伏角度	(*)				張出」とし、「異	低出時の/R張出幅」の1	~4^
荷重	(t)	5			個々の張出幅で	を入力ください。	
指定ブーム長さ	(m)	1			フック質量を	含めた荷重は、必ず定	格総
指定ジブチルト	(*)				何重以トとして	くたさい。	
指定旋回角度	(°)				反力	機種変更	

計算結果が表示されます。



4.計算と計算結果の保存

「結果保存」をクリック



計算結果のPDFデータが作成されます。

「結果をPDFに保存しました。保存回数は1回です。」と表示されます。



3.作業条件の入力

「結果読出」をクリック



作業条件	結果保存	結果読出	K
機種変更	結果保存	7期化	

- 「作業条件」:作業条件を変更する場合です。
- 「結果保存」:今回のジャッキ反力計算結果を保 存する場合です。
- 「結果読出」: (結果保存してから)計算結果を読 み出す場合です。
- 「機種変更」:機種を変更する場合です。
- 「結果保存初期化」:保存されている計算結果を 初期化する場合です。

計算結果のPDFが表示されます。

	A DENO			N			1	1
11-1	条件NO.		(- A)	1	-			
1) / - 1	がないたき		(m)	30. 5	-			
2) / - 2	「中和日本人」国		(70)	phy sub-	-			0
A) 22-74	(e Fath		(m)	10-10-1 0	-			-
5) カウン	ダウエイト		(+)	0	-		×	
6) アウト	リガ張出幅		(m)	6.5				
7) 7 9 9		()	(品)	荷重				
8)旋回位	置		0.000	最大				
9)作業半	径		(m)	10				
10) 起伏角	度		(°)	69.7			Ĭ.	
11) 吊上荷	重		(t)	5				
1	トリカ張出図」	* *	ヤリア前方	D 90	• 🛛			
	トリガ張田図」	← + 18	₩J7₩A	 90 9		0°		
[ジャ:	トリガ張田図] ッキ反力] ■ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹	← * 18 (単位:t)	v9785	90 90 4 270		0°		
[ジャ: NO.	> トリカ張出図」 炭回角度 122	← * 18 (単位:t) P1	vулыл 0°	P 3	° 2 • 2 • 1 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2	0°		
[ジャ: NO.	 > リカ張出図」 > > + 反力] 	← * 18 (単位:t) P1 15.2 6.2	• 97 m A 0° P 2 6.5 15	P 3 2.6 6.5	P 4 6.1 2 7	0°		
[ジャ: NO.	 > ソカ張出図」 > キ反力] 旋回角度 133 42 312 	★★★ 18 (単位:t) P1 15.2 6.2 2.5	v ¹ 7 m.A 0° - (0° - (6.5 15 6.2	P 3 2.6 6.5 15.4	P 4 6.1 2.7 6.3	0°		

ジャッキ反力提供サービスを終了する と、保存したデータはなくなります。

2.作業条件入力画面の表示

3.作業条件の入力